

MF07 LECTURA LUXES (11/09/2023)

El cambio está disponible a partir de la versión Smartcom PC 0.8.5 y Smartcom APK 3.8.

Ahora, se mostrará en el panel de TELEMADOS si la medida de luxes se realiza a partir del panel (P) o de fotocélula.

TEST

OFF

ON

Auto Mode

Reset

Battery voltage (V)	12.32		Battery alarm	ON
Photocell (lx)	1	P	Photocell alarm	OFF
PWM LEDS (%)	50		Alarm driver photo	OFF
PWM battery charging (%)	0		GPS Alarm	OFF
Battery charge status	Floatation			

Read

TEST

FORZAR APAGADO

FORZAR ENCENDIDO

FOTOCÉLULA

RESET

TEST LUMINOSO

LEER ESTADO

Tensión de batería (V)	12.31	
Fotocélula (lx)	1	P
PWM leds (%)	50	
PWM carga batería	0	
Estado carga batería	Flotación	

Alarmas:

Batería:	* ON *
Fotocélula:	OFF
Driver foto.:	OFF
GPS:	OFF