


NOVEDADES DATANET 6.6 - 23/01/2024

Se han incluido nuevas columnas en la ventana de posición.

Se han incluido: Batería, V1, V2, V3 y Distancia de cada una de las posiciones al centro del área.



FechaHora	Nombre	Latitud	Longitud	Batería	V1	V2	V3	Distancia (m.)
22/01/2024 22:00	BOYA-3	3° 41,7733' S	83° 48,6205' O	12,92	11,92	13,50	24,37	2296
21/01/2024 22:00	BOYA-3	3° 41,9323' S	83° 48,5246' O	12,91	11,91	13,50	24,40	1952
20/01/2024 22:00	BOYA-3	3° 41,9973' S	83° 48,2819' O	12,93	11,95	13,51	24,39	1646
19/01/2024 22:00	BOYA-3	3° 42,1246' S	83° 48,3028' O	12,93	11,91	13,52	24,40	1443
18/01/2024 22:00	BOYA-3	3° 42,1366' S	83° 48,5113' O	12,93	11,91	13,52	24,40	1627
17/01/2024 22:00	BOYA-3	3° 42,2903' S	83° 48,4363' O	12,90	11,91	13,49	24,40	1318
16/01/2024 22:00	BOYA-3	3° 42,208' S	83° 48,4164' O	12,91	11,91	13,49	24,40	1416
15/01/2024 22:00	BOYA-3	3° 42,4429' S	83° 48,6601' O	12,91	11,91	13,50	24,40	1462
14/01/2024 21:59	BOYA-3	3° 42,4264' S	83° 48,8122' O	12,91	11,91	13,50	24,40	1725
13/01/2024 21:59	BOYA-3	3° 41,9914' S	83° 48,7003' O	12,91	11,91	13,49	24,40	2057
12/01/2024 21:59	BOYA-3	3° 42,03' S	83° 48,4828' O	12,94	11,94	13,52	24,40	1758
23/01/2024 11:44	BOYA-4	5° 4,8373' S	82° 51,0607' O	11,78	11,10	12,62	24,49	2209
22/01/2024 11:44	BOYA-4	5° 4,8373' S	82° 51,0607' O	11,76	11,09	12,59	24,49	2209
21/01/2024 11:44	BOYA-4	5° 4,8373' S	82° 51,0607' O	11,72	11,09	12,61	24,49	2209
20/01/2024 11:44	BOYA-4	5° 4,7575' S	82° 51,0777' O	11,69	11,10	12,59	24,49	2311
19/01/2024 11:44	BOYA-4	5° 4,7575' S	82° 51,0777' O	11,70	11,11	12,60	24,49	2311
18/01/2024 11:44	BOYA-4	5° 4,7575' S	82° 51,0777' O	11,65	11,11	12,59	24,49	2311
17/01/2024 11:43	BOYA-4	5° 4,6183' S	82° 51,1995' O	11,72	11,12	12,62	24,49	2641
16/01/2024 11:43	BOYA-4	5° 4,6183' S	82° 51,1995' O	11,79	11,14	12,66	24,49	2641
15/01/2024 11:43	BOYA-4	5° 4,6183' S	82° 51,1995' O	11,71	11,12	12,59	24,49	2641
14/01/2024 11:43	BOYA-4	5° 5,2195' S	82° 51,2268' O	11,64	11,12	12,58	24,49	2261
13/01/2024 11:43	BOYA-4	5° 5,2195' S	82° 51,2268' O	11,61	11,12	12,58	24,49	2261

La última columna se calcula a partir de los centros de áreas definidas para cada baliza. Este valor se establece en el formulario de configuración

Configuración del centro de las áreas para cada baliza.

Ahora hay una nueva pestaña en este formulario que permite incluir la coordenada central para cada zona.

Tras establecer las coordenadas para cada boya, hay que pulsar “Guardar configuración”

Nombre Estación:	Latitud (°)	Longitud (°)
BOYA-3	3 42,8293 5	83 47,9711 0
BOYA-4	5 5,4242 5	82 50,0194 0

Límites automáticos
 No mostrar gráficas vacías (aunque estén seleccionadas)

Guardar configuración