



MB360 ACTUALIZACIÓN INTRO (06/11/2023)

A partir de esta versión 0.8.6 solo se puede abrir el software si el usuario es PRO, si tiene ficheros para importar o si hay una baliza conectada y se realiza una búsqueda de dispositivo.



Con doble clic en el LOGO aparecerá un desplegable con las posibles elecciones de Software (solo PRO).



Si se importa un fichero de configuración, se abrirá el software compatible con ese fichero.

MF07 LECTURA LUXES (ACTUALIZACIÓN) (06/11/2023)

El cambio está disponible a partir de la versión Smartcom PC 0.8.6 y Smartcom APK 3.9 con fw 2.15

Ahora, se mostrará en el panel de TELEMADOS si la medida de luxes se realiza a partir del panel (P) o de fotocélula.

TEST

OFF

ON

Auto Mode

Reset

Battery voltage (V)	12.32		Battery alarm	ON
Photocell (lx)	1	P	Photocell alarm	OFF
PWM LEADS (%)	50		Alarm driver photo	OFF
PWM battery charging (%)	0		GPS Alarm	OFF
Battery charge status	Floatation			

Read

TEST

FORZAR APAGADO

FORZAR ENCENDIDO

FOTOCÉLULA

RESET

TEST LUMINOSO

LEER ESTADO

Tensión de batería (V)	12.31	
Fotocélula (lx)	1	P
PWM leds (%)	50	
PWM carga batería	0	
Estado carga batería	Flotación	

Alarmas:

Batería:	* ON *
Fotocélula:	OFF
Driver foto.:	OFF
GPS:	OFF