

## MB360 ACTUALIZACIONES EN PC v0.9.128 (12/03/2025)

En respuesta al correo de Ignacio del día 23/04/2025 apartado 4:

### 4. Cambio en la selección del envío de los SMS a personas. (MARC)

Por necesidad de un cliente en España, se modifica el modo de selección de usuarios a los que se envían los SMS.

Se crea una incompatibilidad con versiones de Fw anteriores y que ha de tener controlado SmartCOM para no dañar la configuración de linternas con Fw anteriores.

Este Fw creo que Marc lo considero de Obra y no se bien en qué estado se encuentra dentro del estándar de Fw y SCOM

Este fw 18.11 no está considerado de obra. Los cambios realizados se han mantenido en fw posteriores.

Se considera fw antiguo hasta el fw 18.10. Y fw nuevo a partir del fw 18.11

## CAMBIOS EN GSM VERSIONES DESDE 0.9.128 (12/03/2025)

Con la lectura de baliza se determina el fw de la baliza. Se considera fw antiguo hasta el 18.10 y fw nuevo a partir del 18.11. En función de si el fw es viejo o nuevo se mostrará la pantalla del GSM correspondiente.

Para un **fw antiguo**, se muestra la ventana tal y como se mostraba antes:

IDENTIFICACIÓN		DESTINATARIOS			
	Nombre	Número	Descripción	Destinatarios seleccionados	Estado automático
Destinatario 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Destinatario 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Destinatario 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Destinatario 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Destinatario 5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Destinatario 6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Destinatario 7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Destinatario 8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Destinatario 9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Destinatario 10	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Centro de control 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Centro de control 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Y a la hora de grabar, grabará y funcionará tal y como lo hacía antes.

Para un *fw nuevo*, se muestra la ventana de GSM nueva:

IDENTIFICACIÓN		DESTINATARIOS			
	Nombre	Número	Descripción	Alarmas	Día / Noche
Destinatario 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Destinatario 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Destinatario 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Destinatario 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Destinatario 5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Destinatario 6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Destinatario 7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Destinatario 8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Destinatario 9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Destinatario 10	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Centro de control 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Centro de control 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

### Coordinadores

Se han suprimido los cuatro checks del coordinador. El usuario ya no tendrá opción a seleccionar nada.

Se considerará siempre que tanto **Alarmas** como **Día/Noche** están activos para ambos coordinadores, siempre que tengan número incluido.

### Alarmas

La primera columna, ahora, es la de **Alarmas**. Cinco checks como máximo.

### Día/Noche

Se podrán seleccionar cinco checks como máximo que serán los destinatarios de **Día/Noche**.

## CAMBIOS EN GSM VERSIONES DESDE 0.9.11 A 0.9.127 (15/01/2025 – 10/03/2025)

COMUNICACIONES		GSM			
IDENTIFICACIÓN		DESTINATARIOS			
	Nombre	Número	Descripción	Alarmas	Día / Noche
Destinatario 1	nombre1	657598401	desc1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Destinatario 2	nombre2	111111111111	desc2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Destinatario 3	nombre3	222222222222	desc3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Destinatario 4	nombre4	333333333333	desc4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Destinatario 5	nombre5	444444444444	desc5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Destinatario 6	nombre6	555555555555	desc6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Destinatario 7	nombre7	666666666666	desc7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Destinatario 8	nombre8	777777777777	desc8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Destinatario 9	nombre9	888888888888	desc9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Destinatario 10	nombre10	999999999999	desc10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Centro de control 1	nombre11	000000000000	desc11		
Centro de control 2	nombre12	111111111111	desc12		

### Coordinadores

Se han suprimido los cuatro checks del coordinador. El usuario ya no tendrá opción a seleccionar nada.

En un fw nuevo, se considerará siempre que tanto **Alarmas** como **Día/Noche** están activos para ambos coordinadores, siempre que tengan número incluido.

En un fw antiguo, siempre que el coordinar tenga número, se considerará que es un **Destinatario seleccionado**. Y el primero de los dos coordinadores con número se considerará con **Estado automático** ya que solo se puede seleccionar uno al mismo tiempo.

Se considera fw antiguo hasta el fw 18.10. Los cambios se reflejarán a partir del fw 18.11

### Destinatarios

La primera columna, ahora, es la de **Alarmas**. El funcionamiento es el mismo, cinco checks como máximo. En un fw antiguo indicará **Destinatario seleccionado**.

En cambio, en la segunda columna, que antes solo se podía seleccionar 1 destinatario, ahora también se podrán seleccionar cinco destinatarios.

Para no alterar el mapa de memoria, en la posición de memoria antigua, siempre se considera "Ningún destinatario seleccionado". Así, para un fw antiguo, funcionará como si nada estuviera seleccionado. Y en un fw nuevo **no** se considerará esa posición de memoria. En realidad, para un fw antiguo, la segunda columna (Destinatarios y Coordinador) solo se pudo seleccionar un check en total. Y como se va a usar uno para uno de los coordinadores, el resto de destinatarios estarán sin seleccionar.

En la nueva posición de memoria se guardarán los destinatarios seleccionados con **Día/Noche**. En un fw antiguo no se considerará esa nueva posición.